


Wiringkit





D	Einbauenleitung
GB	Installation instructions
F	Consignes de montage
NL	Montagehandleiding
DK	Montagevejledning
N	Monteringsinstruksjon
S	Installationsanvisning
FIN	Asennusohje
I	Istruzioni per il montaggio
E	Instrucciones de montaje
P	Instruções de montagem
GR	Οδηγίες εγκατάστασης
CZ	Návod k montáži
SLO	Navodilo za vgradnjo
SK	Montážny návod
PL	Instrukcja montażu
TR	Montaj talimatı
H	Beépítési útmutató
HR	Upute o ugradnji
BUL	Инструкция за монтаж
RO	Instrucțiuni de montaj
RU	Инструкция по монтажу и установке
LT	Montavimo informacija
LV	Iemontēšanas pamācība
EST	Paigaldusjuhend


705673 PEUGEOT / CITROEN

- Partner Van 06/08 >> 06/18
- Partner Tepee 06/08 >> 06/18
- Berlingo 06/08 >> 06/18
- Berlingo Kombi 06/08 >> 06/18


LHD + RHD




OVERVIEW




KIT






TOOLS



1

2 REMOVE




3**4**

5



→

6











1/L	bk/wh	
2/54g	gy	
3/31	wh/bn	
4/R	bk/gn	
5/58R	gy/rd	
6/54	bk/rd	
7/58L	gy/bk	

7	bk	wh	gy	gn	rd	bu	ye	bn	pu	or	no
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------


(D)	schwarz	weiß	grau	grün	rot	blau	gelb	braun	violett	orange	nicht belegt
(GB)	black	white	grey	green	red	blue	yellow	brown	purple	orange	not occupied
(F)	noir	blanc	gris	vert	rouge	bleu	jaune	brun	violet	orange	inutilisé
(NL)	zwart	wit	grijs	groen	rood	blauw	geel	bruin	violet	oranje	niet aangesloten
(DK)	sort	hvid	grå	grøn	rød	blå	gul	brun	violet	orange	ikke anvendt
(N)	svart	hvít	grå	grønn	rød	blå	gul	brun	fiolett	oransje	ikke i bruk
(S)	svart	vit	grå	grön	röd	blå	gul	brun	violett	orange	ej använd
(FIN)	musta	valkoinen	harmaa	vihreä	punaainen	sininen	keltainen	ruskea	violetti	oranssi	ei varattu
(I)	nero	bianco	grigio	verde	rosso	blu	giallo	marrone	viola	arancione	libero
(E)	negro	blanco	gris	verde	rojo	azul	amarillo	marrón	violeta	anaranja-do	no ocupado
(P)	preto	branco	cinzento	verde	vermelho	azul	amarelo	castanho	violeta	laranja	não ocupado
(GR)	μαύρος	λευκός	Γκρι	πράσινος	κόκκινος	μπλε	κίτρινος	καφέ	Μωβ	πορτοκαλί	δεν είναι κατ ειλημμένος
(PL)	czarny	biały	szaro	zielony	czerwony	niebiesko	żółty	brazowy	fioletowy	pomarańczowy	wolny
(CZ)	černý	bílý	šedý	zelený	červený	modrý	žlutý	hnědý	fialový	oranžový	neobsazen
(TR)	siyah	beyaz	gri	yeşil	kırmızı	mavi	sarı	kahverengi	mor	portakal rengi	boş
(H)	fehete	fehér	szürke	zöld	piros	kék	sárga	barna	ibolyakék	narancssárga	nem foglalt
(HR)	crno	bijelo	sivo	zeleno	crveno	plavo	zuto	smeđe	ljubičasto	narandasto	nije zauzeto
(BUL)	черен	бял	сив	зелен	червен	син	жълт	кафяв	виолетов	оранжев	свободно
(RO)	negru	alb	gri	verde	roșu	albastru	galben	maro	violet	portocaliu	liber
(RU)	черный	белый	серый	зеленый	красный	голубой	жёлтый	коричневый	пурпурный	оранжевый	свободно
(LT)	juoda	balta	pilka	žalia	raudona	mėlyna	geltona	ruda	purpurinė	oranžinė	laista
(LV)	melna	balta	pelēka	zaļa	sarkana	zila	dzeltena	brūna	purpur-sarkana	oranža	brīvs
(EST)	must	valge	hall	roheline	punane	sinine	kollane	pruun	purpur-punane	oraanž	vaba
(SLO)	črna	bela	siva	zelena	rdeča	modra	rumena	smeđ	vijoličast	oranžen	ni zasedeno
(SK)	čierny	biely	šedý	zelený	červený	modrý	žltý	hnedý	fialový	pomarančový	neo-sadený




10**11****12**




>>OPR 12776

OPTION 1

13	⇒	20
38	⇒	53



OPR 12777 >>




21	⇒	53
----	---	----


OPTION 2




>> OPR 12776




14




15





8



9




25A




15 OPTION 1**7**




06/08 >> 10/11

**16** OPTION 1**7**

06/08 >> 10/11



17




18

19

20



OPTION B




18 OPTION A



7




or




19 OPTION A

7


**20 OPTION B**

7






21 OPTION 2



11/11 >>



**22 OPTION 2**

11/11 >>











29 OPTION 2

11/11 >>

**30 OPTION 2**


46

11/11 >>




31 OPTION 2


11/11 >>

**32 OPTION 2**

11/11 >>





33



OPTION A

34



OPTION B



35

⇒ 37

34 OPTION A




⇒ 7




35 OPTION B

7

**36 OPTION B**

7





37 OPTION B




⇒

7

CAN




OK




PIN 3	→	ye
PIN 5	→	gy-gn

38




39


→ 45




40



41 CHECK





42 OPTIONAL







**Trailer Simulator
for 7p and 13p
sockets**

765069

43 CHECK











45 Information Service



39



40 A




46 Information Service








⇒

30

OPTION 2



25 A




47 Information Service








⇒

8



20A




48 OPTIONAL




⇒

BRINK®




7p




768019

13p



49 PLEASE NOTICE



50 OPTION 1


JIFELINE CODING



Need help programming this wiringkit?

If possible, we provide tips in our manuals on how the vehicle can be coded. It is always possible that more or different coding steps are required for your specific vehicle. That is why we recommend the use of Jifeline.

Jifeline codes your vehicle online with the most up to date knowledge.

**D****CITROËN**

Die Aktivierung der Anhänger-Blinküberwachung und die Abschaltung der Fahrzeug seitigen Einparkhilfe muss mit Hilfe des CITROËN Proxia- Testers wie folgt durchgeführt werden:

- Fernladung/Ferncodierung
- Installation/ Deinstallation
- Auswahl des Fahrzeugtyps
- Schalteinheit Anhänger (BSR)
- Installation einer Ausstattung

GB**CITROËN**

The activation of the trailer indicator monitoring and cutoff of the vehicle's PDC must be carried out with the aid of the CITROËN Proxia-Tester as follows:

- remote loading / remote coding
- installation / de-installation
- selection vehicle type
- trailer control unit (BSR)
- installation of equipment

F**CITROËN**

L'activation de la surveillance du clignotant de remorque et la désactivation de l'aide au stationnement côté véhicule doivent être effectuées comme suit à l'aide du testeur Proxia CITROËN:

- chargement à distance / codification à distance
- installation / deinstallation
- selection de type de véhicule
- partie commutation - remorque (BSR)
- installation d'équipement

PEUGEOT

Die Aktivierung der Anhänger-Blinküberwachung und die Abschaltung der Fahrzeug seitigen Einparkhilfe muss mit Hilfe des DIAGBOX-Testers wie folgt durchgeführt werden:

- Fahrzeug auswählen
- Auslieferung
- Ausstattungen
- Schalteinheit Anhänger (BSR)
- Installation einer Ausstattung

PEUGEOT


The activation of the trailer indicator monitoring and cutoff of the vehicle's PDC must be carried out with the aid of the DIAGBOX tester as follows:

- choose vehicle
- delivery
- equipment
- trailer control unit (BSR)
- installation of equipment


PEUGEOT

L'activation de la surveillance du clignotant de remorque et la désactivation de l'aide au stationnement côté véhicule doivent être effectuées comme suit à l'aide du testeur DIAGBOX:

- choisir des véhicules
- livraison
- équipements
- partie commutation - remorque (BSR)
- installation d'un équipement




I	E	NL
<p>CITROËN</p> <p>L'attivazione del controllo frecce del rimorchio e il disinserimento dell'ausilio parcheggio del veicolo devono essere effettuati come segue mediante il tester Proxia CITROËN:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Telecarica / telecodifica - Istallazione / deistallazione - Scelta tipo veicolo - Centralina rimorchio (BSR) - Istallazione del equipaggiamento <p>PEUGEOT</p> <p>L'attivazione del controllo frecce del rimorchio e il disinserimento dell'ausilio parcheggio del veicolo devono essere effettuati come segue mediante il tester DIAGBOX:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Scegliere veicolo - I tempi di consegna - Attrezzi - Centralina rimorchio (BSR) - L'installazione di apparecchiature 	<p>CITROËN</p> <p>La activación del control de los intermitentes del remolque y de la desactivación del sistema de ayuda al aparcamiento del vehículo deberá llevarse a cabo con ayuda del comprobador Proxia de CITROËN de la siguiente manera:</p> <ul style="list-style-type: none"> - carga a distancia / codificación por mando a distancia - instalación / deinstalación - selección del tipo del vehículo - unidad de conmutación - remolque (BSR) - Instalación del equipamiento <p>PEUGEOT</p> <p>La activación del control de los intermitentes del remolque y de la desactivación del sistema de ayuda al aparcamiento del vehículo deberá llevarse a cabo con ayuda del comprobador DIAGBOX:</p> <ul style="list-style-type: none"> - elegir vehículo - entrega - equipo - unidad de conmutación - remolque (BSR) - instalación de equipos i 	<p>CITROËN</p> <p>De activering van de aanhangwagen Indicator monitoring en uitschakelen Voertuig kant parkeerhulp moet gebruiken CITROËN Proxia tester worden als volgt uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Afstandslading/AfstandsCodering - Installatie/ Desinstallatie - Keuze van het voertuigtype - Schakelunit aanhanger (BSR) - Installatie van een uitvoering <p>PEUGEOT</p> <p>De activering van de aanhangwagen Indicator monitoring en uitschakelen Voertuig kant parkeerhulp moet gebruiken DIAGBOX tester worden als volgt uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kies het voertuig - Levering - Apparatuur - Schakelunit aanhanger (BSR) - Installatie van apparatuur



Status LED für Eigendiagnose



Status LED for self-diagnosis

Operation support





No CAN-Data = Standby / Sleepmode

Ignition OFF



Ignition ON






Ignition ON

Failure support




CAN-Data Wire







→ 1x max. 5 min.




Ignition ON



PIN 17 oder / or PIN 1



Ignition ON



D Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung Farbe sowie Irrtum vorbehalten.
Angaben und Abbildungen unverbindlich

GB Subject to change in terms of construction, equipment and colour, and may contain errors.
The information and illustrations are non-binding.

F Sous réserve de modifications de la construction, de l'équipement, de la couleur et sous réserve d'erreurs. Les indications et les illustrations sont sans engagement.

NL Wijzigingen met betrekking tot constructie, uitvoering en kleur evenals vergissingen voorbehouden. Gegevens en afbeeldingen niet bindend.

DK Ændringer med hensyn til konstruktion, udstyr, farver samt fejl forbeholdes.
Oplysninger og illustrationer er uforpligtende.

N Endringer angående konstruksjon, utstyr, farge og feiltagelse forbeholdes.
Opplysninger og illustrasjoner uforbindtlig.

S Med reservation för ändringar vad det gäller konstruktion, utrustning, färg samt för misstag. Uppgifterna och bilderna är inte bindande.

FIN Pidätämme oikeuden rakennetta, varustusta, väriä koskeviin sekä erhydksestä johtuviin muutoksiin. Tiedot ja kuvat eivät ole sitovia.

I Con riserva di modifiche relative a progettazione, dotazione, colore ed errori.
Le indicazioni e figure sono fornite senza impegno.

E Reservadas las modificaciones respecto a diseño, equipamiento, color, así como error. Indicaciones y figuras sin compromiso.

P Reservamos o direito de alterações relativamente ao desenho, equipamento, cor, bem como de erro. Os dados e as gravuras não implicam compromisso da nossa parte.

GR Διατυπώνουμε κάθε επιφύλαξη ως προς αλλαγές σε σχέση με κατασκευή, εξοπλισμό, διαρρύθμιση, χρωματισμούς και λάθη παραδρομής.

CZ Změny, týkající se konstrukce, vybavení, barvy, jakož i omyley jsou vyhrazeny.
Údaje a vyobrazení jsou nezávazné.

PL Zastrzega się prawo do zmian dot. konstrukcji, wykończenia, kolorystyki oraz pomylek.
Dane i ilustracje niewiążące.

TR Tasarım, donanım ve renk bakımından değişiklik yapma hakkı ve hata ve eksiksiz mahfuzdur. Veriler ve resimler bağlayıcı değildir.

H A szerkezet, a kivitel és a szín változtatása, valamint a változások jogára fenntartva.
Az adatok és az ábrák nem kötelező érvényűek.

HR Pravo promjena u svezi konstrukcije, opreme, boje kao i zabune oridžavamo.
Podaci i ilustracije su neobavezne.

BUL Запазени права по отношение на конструкцията, обзавеждането, цвета и грешки.
Данните и изображенията не са обвързвани.

RO Ne rezervăm dreptul unor modificări ale construcției, dotării, culorii și dreptul la erori.
Datele indicate și imaginile sunt orientative.

RU Права на внесение изменений относительно конструкции, оснащения, окраски, а также на ошибки сохраняются. Данные и иллюстрации имеют примерный характер.

LT Pasiliékama konstrukcijos, įrangos bei reikmenų, spalvos pakeitimų ir klaidų teisė.
Duomenys ir iliustracijos neįpareigojantys.

LV Tieki paturētas tiesības uz konstrukcijas, iekārtu, krāsu izmaiņam, kā arī kļūdīšanos.
Dati un attēli bez saistībām.

EST Konstruktsiooni, varustuse ja vööri osas muudatused ning eksimine lubatud.
Andmed ja joonised on mittesiduvad.

SLO Zadržana pravica do sprememb glede konstrukcije, opreme, barve ter pomote.
Podatki in slike so neobvezne.

SK Zmeny, ktoré sa týkajú konštrukcie, vybavenia, farby, ako aj omlyky sú vyhradené.
Údaje a zobrazenia sú nezáväzné.