



Montageanleitung BELTOP - Hardtop

- Das Hardtop aufsetzen
- Beiliegende Schutzprofile im Bereich der Befestigungshaken auf der Ladeflächen-Innenkante anbringen. Sollte eine Laderaumwanne montiert sein, müssen an den Stellen an denen die Montagehaken eingehängt werden entsprechende Löcher in die Wanne gefräst / geschnitten werden. Bitte darauf achten, dass die Haken am Blech eingehängt werden und nicht an der Laderaumwanne.
- Vor dem Anziehen der Montagehaken überprüfen ob die Heckklappe des Hardtops richtig schließt. Sollte dies nicht der Fall sein kann das Verschlussgestänge im äußeren Bereich noch zusätzlich etwas nach innen gebogen werden, damit dieses die Klappe beim Verschließen bezieht.
- Wenn die Hardtop- Heckklappe optimal schließt, befestigen Sie das Hardtop mit den beiliegenden Montagehaltern. (siehe Rückseite)
Bitte beachten: Die hohe Mutter wird maximal "handfest" angezogen und muss mit der Mutter + Ringöse gekontert werden. (In seltenen Fällen reicht der Platz nur für eines der beiden)
- Das beiliegende transparente Schutzband an der Stelle auf die Fahrzeug-Heckklappe aufkleben, wo die Dichtung der Hardtop-Heckklappe aufliegt.
- Der Anschluss der 3. Bremsleuchte (falls vorh.) erfolgt über das linke hintere Bremslicht
ACHTUNG: Sollte das Fahrzeug ein BUS-System haben bitte Fachwerkstatt aufsuchen.



Rücklicht ausbauen



Kabelzufuhr suchen



Masse & + Pol abgreifen